

→ STANDPOSTER



1. Packe zuerst dein Standposter aus und prüfe es bitte auf Vollständigkeit.



2. Als nächstes musst du die Eckverbinder in die Profilen hinein stecken.



3. Danach schiebe die Nutsteine für die Standfüße in das Unterprofil ein.



4. Danach justiere die Eckverbinder mit dem zugehörigen Inbussschlüssel.



5. Befestige die mitgelieferten Traversen zur Aussteifung Deines Rahmens mittig.

→ STANDPOSTER



6 Befestige die Standfüße an den Nutsteinen. Verwende dazu den größeren Imbusschlüssel.



7 Führe den Gummikeder in die Kederleiste ein.



8 Stelle dein fertiges Standposter auf.