

→ WANDPOSTER

1



Packe zuerst dein Wandposter aus und prüfe es bitte auf Vollständigkeit.

2



Als nächstes musst du die Eckverbinder in die Profilen hinein stecken.

3



Danach justiere die Eckverbinder mit dem zugehörigen Inbussschlüssel.

4



Führe nun den Gummikeder in die Kederleiste ein.

5



Nur noch alle Seiten einspannen und dein Poster ist fertig.

→ WANDPOSTER

6



Zunächst musst du die, falls gewünscht, mitgelieferten Wandhalterungen an die Wand anbringen.

7



Danach stellst du die Gewindeschrauben mit einem Inbusschlüssel auf Waage ein.

8



Führe nun den Gummikeder in die Kederleiste ein.

9



Nur noch alle Seiten einspannen und dein Poster ist fertig.